

PRÜFBERICHT – TEST REPORT

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	<i>Canada graph</i>	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer	Envitec
Artikel/ Article	<i>000103; 000103-11</i>	Anzahl/ Quantity	<i>PT5 31 00870</i>	<i>300 252 937</i>
Bearbeitet/ processed	<i>V. B. W.</i>	Prüfdatum/ Insp. Date	<i>3.1</i>	<i>08.06.22</i>
			<i>16.06.22</i>	<i>Geprüft/ Inspected</i>
				<i>B. W.</i>

Nr.	Produkt/ Identification		Messwert/ Test Result			Bewertung/ Evaluation		
	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20,9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found
1	<i>110327</i>	<i>05121</i>	<i>11.2</i>	<i>26</i>	<i>1.0</i>			<i>x</i>
2	<i>100304</i>	<i>02122</i>	<i>66.9</i>					<i>01</i>
3	<i>108508</i>	<i>02122</i>	<i>11.7</i>	<i>36</i>	<i>0.7</i>			<i>x</i>
4	<i>108526</i>	<i>02122</i>	<i>11.9</i>	<i>26</i>	<i>0.5</i>			<i>x</i>
5	<i>115925</i>	<i>03122</i>	<i>11.1</i>	<i>27</i>	<i>1.3</i>			
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV
Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage