

PRÜBERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	<i>Vanda graph</i>	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer <i>RTS 3600 1015</i>	Envitec <i>300282527</i>
Artikel/ Article	<i>090/103-2V</i>	Anzahl/ Quantity	<i>10</i>	Eing. Datum/ Inc. Date <i>24.01.25</i>
Bearbeitet/ processed	<i>V. Blum</i>	Prüfdatum/ Insp. Date	<i>24.01.25</i>	Geprüft/ Inspected <i>Blum</i>

Nr.	Produkt/ Identification		Messwert/ Test Result				Bewertung/ Evaluation			
	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20.9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlercode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	151442	03124	0						04	
2	151422	04124	11.7	36	i.0.			X		
3	152046	02124	0						04	
4	152104	02124	0						04	
5	152340	02124	0						04	
6	152812	05124	11.5	11.5	i.0.	instabil nach Hersteller			07	
7	153128	05124	11.9	35	i.0.			X		
8	154138	06124	0						04	
9	155088	08124	11.3	36	i.0.			X		
10	155412	08124	0						04	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
 Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
 Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
 Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
 Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV
 Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage