

PRÜFBERICHT – TEST REPORT

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	<i>Vadagraph</i>	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer <i>RTS 3100 1055-</i>	Envitec	<i>300291320</i>
Artikel/ Article	<i>000 103-2V</i>	Anzahl/ Quantity	<i>11</i>	Eing. Datum/ Inc. Date	<i>09.11.25</i>
Bearbeitet/ processed	<i>K. Buey</i>	Prüfdatum/ Insp. Date	<i>06.11.25</i>	Geprüft/ Inspected	<i>Buey</i>

Produkt/ Identification			Messwert/ Test Result			Bewertung/ Evaluation				
Nr.	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20,9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlercode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	157 565	12124	0	45	i.o.	Cap defect			04	
2	157 566	12124	12,9	45	i.o.				07	
3	157 575	12124	12,3	47	i.o.	Nullwert instabil			02	
4	158 086	12124	11,3	54	i.o.	Cap defect			07	
5	158 088	12124	10,5	48	i.o.	Cap defect			07	
6	158 848	01125	11,0	175	i.o.				07	
7	158 467	01125	6,9	267	fehlerhaft				01	
8	158 863	01125	28,1	111	i.o.				01	
9	160 931	04125	11,2	54	i.o.			x		
10	161 443	05125	11,9	47	i.o.			x		
11	162 792	06125	11,3	60	i.o.			x		
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
Fehler O2-S004: Signal OmV / Signal OmV
Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage