

PRÜFBERICHT – TEST REPORT

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	<i>Wawed</i>	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer <i>RTS 3100879</i>	Envitec <i>300 256016</i>
Artikel/ Article	<i>000103</i>	Anzahl/ Quantity	<i>4</i>	Eing. Datum/ Inc. Date <i>05.08.22</i>
Bearbeitet/ processed	<i>W. B. W.</i>	Prüfdatum/ Insp. Date	<i>09.08.22</i>	Geprüft/ Inspected <i>W. B. W.</i>

Nr.	Produkt/ Identification		Messwert/ Test Result			Bewertung/ Evaluation			
	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20,9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlercode/ Failure- code
1	<i>A07391</i>	<i>03121</i>					<i>✓</i>		
2	<i>A07412</i>	<i>04121</i>					<i>X</i>		<i>04</i>
3	<i>A08659</i>	<i>03122</i>	<i>0</i>						<i>02</i>
4	<i>A08952</i>	<i>04122</i>	<i>11,3-14,5</i>	<i>4200</i>	<i>73</i>				
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
 Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
 Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
 Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
 Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV
 Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage