


Wärmestrahler Ceratherm 600-2/3 und Isotherm

Montageanleitung Gehäuse, Art.-Nr. 521-7198-3

- Das neue Gehäuse (Art.-Nr. 521-7198-3) verfügt über 6 Bohrungen mit einem Ø von 8mm (früher 6mm).



- Die 6 Montageschrauben M5 x 8 (bestehend) werden neu mit einer Stützhülse 7.0 x 1.0 x 4.0 montiert (Art.-Nr. 521-70040100.10, Set à 6 Stück).
- Die Schrauben werden zusammen mit der Stützhülse in die entsprechenden Gewinde eingedreht,



und mit einem Schraubenzieher von Hand bis zum Anschlag festgezogen. Der Schraubenkopf liegt auf der Hülse (nicht auf dem Gehäuse auf).



Unterschiedliche Modelle beachten!

▪ **Ceratherm 600-2:**

Warnschilder für Minimalabstand, Art.-Nr. 521-161016 (2 Stück mitgeliefert) vorne seitlich auf das neue Gehäuse kleben. Typenschild entsprechend dem demontierten Gehäuse auf das neue Gehäuse kleben.

▪ **Ceratherm 600-3:**

Warnschilder für Minimalabstand, Art.-Nr. 521-161016 (2 Stück mitgeliefert) vorne seitlich auf das neue Gehäuse kleben (Typenschild befindet sich auf dem Chassis).



- Das demontierte Gehäuse fachgerecht entsorgen.